

FICHA TÉCNICA MASSA CIMENTÍCIA

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME: MASSA CIMENTÍCIA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Descrição

Massa monocomponente elastomérica para tratamento de juntas. Formulado especialmente para atender todas as necessidades dos sistemas de construção a seco, com alto poder de enchimento, evita o surgimento de trincas e microfissuras. É impermeável a água e permeável ao vapor, ou seja, toda a umidade da superfície é liberada sob a forma de vapor evitando o surgimento de bolhas e descascamentos.

Indicação

Ideal para tratamento de juntas em placas cimentícias.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

Composição:	Emulsão acrílica especial, aditivos, dispersantes, umectantes, conservantes e espessantes.
Cor:	Branco e cinza
Tempo de cura:	Ao toque 2 horas, cura total entre 6 e 8 horas (25°C e 60% URA).
Tipo de produto:	Não inflamável
Embalagens:	5kg e 25kg.
Aplicação:	Utilizar desempenadeira ou espátula de aço. Aplicar em camadas finas.
Rendimento:	Placas sem rebaixo: 0,200kg e placas com rebaixo: 0,450kg.
Validade:	12 meses a partir da data de fabricação.
Aparência:	Pastosa.
Acabamento:	Fosco
Diluição:	Pronto para uso.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)

Eliminar todo o pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato.

Se for necessário, lixar e lavar a superfície para deixá-la firme. Recomenda-se a aplicação em temperatura ambiente entre 5°C e 40°C. Homogeneizar o produto antes do uso.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Para tratamento de juntas:

Aplicar Base Protetora Incolor e aguardar a secagem completa para garantir uma perfeita adesão do produto ao substrato.

1- Deve-se aplicar a fita DRYFIT 50mm com as mãos, tomando o cuidado de fixá-la sob a junta.

2- Após a aplicação da fita deve-se aplicar com o auxílio de uma espátula lisa, a massa cimentícia em toda a extremidade da fita de forma que a fita fique esticada, deixar secar.

3- Aplicar a fita DRYFIT 100mm com as mãos, tomando o cuidado de fixá-la sob a DRYFIT 50mm, e massa cimentícia seca.

5- Após a aplicação da fita deve-se aplicar a segunda camada de massa cimentícia em cobrindo toda a extremidade da mesma até obter o acabamento desejado, deixar secar bem.

Correção de trincas e fissuras:

Deve-se aplicar a fita DRYFIT 50mm com as mãos, tomando o cuidado de fixa-la sob a emenda ou trinca, em caso de furos, corte dois pedaços de aproximadamente 5cm maior que o buraco e cole as fitas em forma de x, em seguida aplique a massa cimentícia até obter o acabamento desejado.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site www.zerotrinsa.com.br. **Imagens ilustrativas

